

วิธีตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น



ภาพประกอบจาก : www.thaizoom.com

ทราบหรือไม่ว่า วิธีตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้นนั้นทำอย่างไร วันนี้เรามีเรื่องนี้มาบอก

- ตรวจสอบระดับน้ำใน แบตเตอรี่ควรเช็คทุกเดือน เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถ และป้องกันรถดับกลางทางด้วย โดยเปิดจุกสีแดง หรือเหลือง (แล้วแต่รุ่น) ทุกจุกบนแบตเตอรี่ ให้ดูระดับน้ำว่าท่วมแผ่นเซลล์สีเทาที่อยู่ด้านในหรือไม่ ถ้าไม่ท่วมให้เติมน้ำกลั่นลงไปซึ่งสามารถหาซื้อได้จากปั้มน้ำมัน หรือร้านขายอะไหล่รถยนต์



ภาพประกอบจาก : www.usedcar2u.com

- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง โดยดึงสายวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมา แล้วให้เอาผ้าเช็ดก้านวัดให้สะอาดก่อน จากนั้นจุ่มกลับลงไปอีกครั้ง ให้น้ำมันที่ติดก้านขึ้นมาว่าอยู่ที่ขีด F หรือ L อย่าให้เกินตำแหน่ง F และ L จะดีที่สุด แนะนำว่าให้เช็กในช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่เช็กระดับได้แม่นยำที่สุด

- ตรวจสอบแรงดันของยาง ควรเช็คว่ามาตรฐานแรงดัน โดยดูจากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่แถวๆ ด้านข้างของคนขับ ส่วนใหญ่มาตรฐานจะอยู่ที่ 30 ถ้าเป็นคนที่ขับเร็วอาจจะเป็น 36 ก็ได้ ควรเช็ทุก 2 อาทิตย์เพื่อความปลอดภัย และช่วยประหยัดน้ำมัน

- เติมน้ำในหม้อน้ำ ควรเช็ทุกๆ เดือนเพื่อป้องกันน้ำแห้งแล้วจะทำหม้อน้ำพังได้ โดยเปิดจุกถังน้ำของหม้อน้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นถังสีขาว เติมน้ำลงไปให้ถึงขีดที่กำหนดไว้ ควรเช็ในช่วงเช้าก่อนออกจากบ้านจะดีที่สุด

ถ้าจะขับรถยนต์ออกจากบ้าน ก็อย่าลืมเช็คสภาพรถยนต์ก่อนจะดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaibizcenter.com